



Если компьютер подключен к интернет, то в заголовке окна отображается [сервер на связи]

**Мастер подключения [сервер на связи] v.4.0.0.139**

Тип подключения: USB/COM (кабель)


COM-порт: COM1

Мастер-код:

[Подключить](#)      Статус: Нет подключен

После подключения к прибору статус меняется на "Подключен"

Отображается количество приборов, подключенных в одну локальную сеть (LAN) с компьютером



**USB**

	MicroUSB/Type-C
	Type-C
GSM-2	MicroUSB/Type-C
GSM-5	USB2

LAN	USB2
GSM-5A v.1	USB1/USB2
GSM-5A v.2	USB1/USB2 MicroUSB
GSM-9 NAMK	USB1/USB2 MicroUSB
GSM-14 AWK	USB1/USB2 MicroUSB
GSM-16	USB1/USB2 MicroUSB/Type-C
GSM-1M	USB1/USB2 Type-C

1. ;
2. USB ;
3. "USB/COM ()";
4. COM- ( );
5. -, ( LAN GSM-2) - "-";
6. "".

